



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ AUDI A4 - S4: с системой CAN с 2001

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

## СОЕДИНЕНИЯ:

На блоке открытия/закрытия центрального замка, со стороны водителя, **КОРИЧНЕВЫЙ** разъём.

### СОЕДИНЕНИЕ MED 3000:

Соедините вместе **ЖЁЛТЫЙ** и **СИНИЙ** провод и заизолируйте.

**ЧЁРНЫЙ** провод **med CAV 3000** соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЁНЫМ** проводом, контакт №13.

**ОРАНЖЕВЫЙ** провод **med CAV 3000** соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №12.

### СОЕДИНЕНИЕ MED 5000:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод **med 5000** соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЁНЫМ** проводом, контакт №13.

**СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ** провод **med 5000** соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №12.

## ВНИМАНИЕ:

- Двери, капот и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- при наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

