

ДЛЯ MED3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

В блоке предохранителей, **КОРИЧНЕВЫЙ** 16-ти контактный разъем (C).

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом, контакт №15.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом, контакт №14.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000/MED 2200/3200** с серийным номером старше **1921000000**.

СЕРЫЙ 32-х контактным разъемом (A), отрицательное импульсное управление.

ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом, контакт №8.

Силовое управление:

КОРИЧНЕВЫЙ 17-ти контактный разъем (E): **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт №5.

КРАСНЫЙ 17-ти контактный разъем (F): **ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод, контакт №10.

+30: в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.

+15: на реле, в блоке предохранителей №643, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии оригинальных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

