



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ BMW serie 5 1996 - 10/2003

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 3200, MED 5000, AS 3 ДЛЯ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ ДО 1820999999:

ЖЕЛТО/КРАСНЫЙ провод MED подключается к **СИНЕМУ/КРАСНОМУ** проводу «K-BUS» в **БЕЛОМ** разъеме на блоке открывания/закрывания дверей под панелью приборов за бардачком на месте пассажира.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 3200, MED 5000, AS 3 ДЛЯ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ ПОСЛЕ 1821000000:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод MED подключается к **СИНЕМУ/КРАСНОМУ** проводу «K-BUS» в **БЕЛОМ** разъеме на блоке открывания/закрывания дверей под панелью приборов за бардачком на месте пассажира.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед установкой убедитесь, что двери закрываются с пульта (при этом происходит мигание поворотников), в противном случае следует активировать штатное устройство автомобиля передачи данных, посредством штатного тестера BMW, активируя функцию сигнализации при помощи устройства «DVA».

ПРИМЕЧАНИЕ: не следует активировать функцию мигания поворотников при открывании!

Кнопки дверей распознаются посредством устройства «K-BUS», кнопка дистанционного открывания багажника не снимает сохраны систему, сначала открыть двери, а потом багажник.

Если автомобиль располагает штатными ультразвуковыми датчиками, их необходимо отключить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

