



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ CHRYSLER 300С: CAN с 2006

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

**ВНИМАНИЕ!** Управление только от оригинального пульта дистанционного управления или карты постановки/снятия, а не от кнопок дверей или багажника.

## СОЕДИНЕНИЯ:

В диагностическом разъёме под рулевой колонкой.

## СОЕДИНЕНИЕ MED3200, 5000, AS3:

**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med: с **БЕЛЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом.

**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med: с **БЕЛЫМ** проводом.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Управление только от оригинального пульта дистанционного управления или карты постановки/снятия, а не от кнопок дверей или багажника..

- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

**ВНИМАНИЕ:** вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

