

ДЛЯ MED3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**CAN BUS:**

ГОЛУБОЙ 40-ка контактный разъем.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ/БЕЛЫМ** проводом (**CAN LOW**).

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ/ЧЕРНЫМ** проводом (**CAN HIGH**).

ЧЕРНЫЙ 40-ка контактный разъем. **ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/БЕЛЫМ** проводом.

+15: На замке зажигания, **ОРАНЖЕВЫЙ** провод.

+50: На замке зажигания, **КОРИЧНЕВЫЙ** провод.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**Управление по одному проводу:**

Для **MED 6000/7000**.

Под приборной панелью, со стороны водителя, под центральным блоком предохранителей.

СИНИЙ 36-ти контактный разъем (отрицательное импульсное управление).

ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **РОЗОВЫМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт **№34**.



Черный разъем Голубой разъем

Указатели поворотов**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Кнопка двери распознается шиной **CAN**.

Кнопки капота и багажника необходимо проверить.

При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.