

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

ЗЕЛЕНЫЙ 76-ти контактный разъем. **СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №41.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СЕРЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №42.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Силовое управление:

ЗЕЛЕНЫЙ 76-ти контактный разъем. **СИНИЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** и **ЖЕЛТЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ** провод.

Управление по одному проводу:

Для MED 7000/6000.

СИНИЙ 76-ти контактный разъем, отрицательное импульсное управление. **ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом, контакт №8.

+15: **СИНИЙ** 76-ти контактный разъем, **ЗЕЛЕНЫЙ** провод.

+50: **ЧЕРНЫЙ** 26-ти контактный разъем, **ГОЛУБОЙ/БЕЛЫЙ** провод.

+30: **КРАСНЫЙ** провод.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.