

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### CAN BUS:

Под приборной панелью со стороны водителя, на многофункциональном блоке с предохранителями.  
**СИНИЙ** 36-ти контактный разъем.  
**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med, контакт №5 - CAN L.  
**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med, контакт №6 - CAN H.

### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

#### Управление по одному проводу:

Для **MED 6000/7000**.

Под приборной панелью со стороны водителя, на многофункциональном блоке с предохранителями.  
**СИНИЙ** 36-ти контактный разъем, отрицательное импульсное управление.

**ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ/КРАСНЫМ** проводом, контакт №34.

#### Силовое управление:

**СИНИЙ** 52-х контактный разъем, контакт №5 и №28.

**ЧЕРНЫЙ** 52-х контактный разъем, контакт №5, №6, №18, №19.

**+30: ЧЕРНЫЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №4.

**+15: ЧЕРНЫЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №6.

**+50: ЧЕРНЫЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №3.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей и багажника распознается шиной CAN.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

