



# ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ MAZDA 3 с 2007

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

### +15 (ЗАЖИГАНИЕ):

На замке зажигания или в многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира. На **ЗЕЛЕНОМ** 41-контактном разъеме, обозначенном FRONT 1, **ЗЕЛЕНый/БЕЛый** провод, контакт № 15.

### КНОПКИ ДВЕРЕЙ:

В многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира. **ОРАНЖЕВый** 46-контактный разъем. **ЧЕРНый/ГОЛУБОЙ** провод, контакт № 3.

### КНОПКА БАГАЖНИКА:

В багажнике, на плафоне. **ЧЕРНый/ГОЛУБОЙ** провод.

### КНОПКА КАПОТА:

Необходимо установить дополнительно.

### УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

В многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира. **ОРАНЖЕВый** 46-контактный разъем. **ГОЛУБОЙ/КРАСНый** провод, контакт № 31, **ГОЛУБОЙ** провод, контакт № 40.

### +50 (СТАРТЕР):

Под приборной панелью со стороны водителя, слева от рулевой стойки, 8-контактный разъем, **СЕРый/ЧЕРНый** провод.

### БЕНЗОНАСОС:

Со стороны пассажира в жгуте проводов, проложенных к задней части автомобиля, **ЗЕЛЕНый/ОРАНЖЕВый** провод.

## ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 -MED AS3

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить мигание указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

В многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира. **КОРИЧНЕВый** 46-контактный разъем с **ЧЕРНыйМ** фиксатором.

**ЖЕЛТый/КРАСНый** провод **med** соединить с **ЖЕЛТыйМ/ЧЕРНыйМ** проводом, контакт № 22 (силовой провод электропривода, плюс при запирании).

**СИНИЙ** провод **med** соединить с **БЕЛыйМ/ЧЕРНыйМ** проводом, контакт № 23 (силовой провод электропривода, плюс при отпирании).

**КОРИЧНЕВый** 32-контактный разъем:

**СИНИЙ/ЖЕЛТый** провод **med** соединить с **ЧЕРНыйМ/ОРАНЖЕВыйМ/СЕРЕБРИСТыйМ** проводом, контакт № 31 (отрицательная команда управления запиранием).

**СИНИЙ/КРАСНый** провод **med** соединить с **ЧЕРНыйМ/ЗЕЛЕНыйМ/СЕРЕБРИСТыйМ** проводом, контакт № 11 (отрицательная команда управления отпиранием).

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Открывание дверей механическим ключом вызывает срабатывание системы.

**ВНИМАНИЕ:** Замок багажника активирует/диактивирует систему. Рекомендуем отключить провод управления отпирания от багажника.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

### УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

На замке зажигания или в многофункциональном блоке с предохранителями **БЕЛОГО** цвета, расположенном за бардачком со стороны пассажира.

На **ОРАНЖЕВОМ** 32-контактном разъеме, обозначенном FLOOR 2

**ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод управление отпиранием (отрицательное управление).

**ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВый** провод управление запираением (отрицательное управление).

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

