

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3**ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

БЕЛЫЙ 16-ти контактный разъем:

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом 1 (отрицательный сигнал управления закрытием двери).

СИНИЙ /КРАСНЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ/КРАСНЫМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом 2 (отрицательный сигнал управления открытием двери).

ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СИНИМ/ЧЕРНЫМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом 3 (силовой сигнал мотора закрытия двери).

СИНИЙ провод med соединить с **СИНИМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом 4 (силовой сигнал мотора открытия двери).

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**Силовое управление:**

БЕЛЫЙ 10-ти контактный разъем в блоке предохранителей:

ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ провод.

ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ провод.

Управление по одному проводу:

Для MED 6000/7000/2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

СЕРЫЙ разъем в блоке предохранителей (отрицательное импульсное управление).

ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **ЗЕЛЕНЫМ/КРАСНЫМ/СЕРЕБИСТЫМ** проводом.

+15: СЕРЫЙ разъем в блоке предохранителей, **ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ** провод.

ДВЕРИ:

СЕРЫЙ разъем в блоке предохранителей.

ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ провод.

ЖЕЛТЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ провод.

ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ/СЕРЕБИСТЫЙ провод.

+30: БЕЛЫЙ 1-но контактный разъем в блоке предохранителей, **БЕЛЫЙ** провод.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

