

NISSAN

PATROL

с 2002

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

+15: В жгуте проводов блока зажигания, или рядом с рычагом переключения поворотов в 6-контактном разъеме, **ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод

Кнопки дверей/капота/багажника

Кнопки дверей: Под сиденьем водителя, на 20-контактном разъеме блока центрального замка дверей, контакт №16, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод. Использовать тот же провод для багажника.

Кнопки багажника: Под сиденьем водителя, на 20-контактном разъеме блока центрального замка дверей, контакт №16, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод. Использовать тот же провод для кнопок дверей.

Кнопка капота: Необходимо установить дополнительно.

Указатели поворотов

По 2 каналам (правый и левый) посредством внутреннего реле: для всех остальных устройств MED. Под приборной панелью со стороны пассажира, за перчаточным ящиком, в **КОРИЧНЕВОМ** 8-контактном разъеме **ЗЕЛЕНый** провод с **ЖЕЛТЫМИ** полосками и **ЗЕЛЕНый** с **КРАСНЫМИ** полосками.

+ 50 (зажигание): На блоке зажигания, или рядом с рычагом переключения поворотов, в 6-контактном разъеме **БЕЛый/ЧЕРНЫЙ** провод.

Спидометр

Под приборной панелью, с правой стороны от педали газа, за центральным тоннелем, в **ЧЕРНОМ** 18-контактном разъеме, контакт №26, **СИНИЙ/БЕЛый** провод.

ДИЗЕЛЬ: на распределительной шестерне, в **ЧЕРНОМ** 18-контактном разъеме, контакт №26, **СИНИЙ/БЕЛый** провод.

Электростеклоподъемники

Использовать модуль **AZC**. Система в ОТРИЦАТЕЛЬНОМ исходном положении.

ВОДИТЕЛЬ: внутри двери, под кнопкой панели, в **БЕЛОМ** 16-контактном разъеме, **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод (положительный наверх)

ПАССАЖИР СЗАДИ: на выходе из двери водителя, в ремне безопасности, **СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

ЗАДНИЕ СТЕКЛА:

СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ: на выходе из двери водителя, в ремне безопасности, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод (положительный наверх).

СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА: на выходе из двери водителя, в ремне безопасности, **БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод (положительный наверх).

Е.С.У./ местонахождение сирены

МОДУЛЬНЫЕ: Под приборной панелью со стороны водителя.

КОМПАКТНЫЕ/СИРЕНА: В отсеке двигателя, в рулевой бабке со стороны водителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДУ MED

Для MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Центральный замок

Под сиденьем водителя, на блоке открытия/закрытия дверей в 20-контактном разъеме, контакт №2 **ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ** провод для открытия и контакт №3 **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод для закрытия.

Следовать схеме соединений для ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ элементов управления.

ВНИМАНИЕ: Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему. При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.