



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ OPEL CORSA CAN с 08/2006 г.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Активация сигнализации при закрывании дверей (после отключения по причине открытой двери).

СОЕДИНЕНИЯ:

Со стороны водителя, под приборной панелью, в блоке с предохранителями.

В **ЧЁРНОМ** 60-ти контактном разъёме.

СОЕДИНЕНИЕ MED 3200, 5000, AS3:

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод центрального блока med соединить с **ЗЕЛЁНЫМ** проводом, контакт №54 или №37.

ВНИМАНИЕ:

- Багажник и кнопки дверей контролируются системой CAN (линия последовательной передачи данных).
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

