

TEXHUYECKAЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ PORSCHE модель CAYENNE с 2003

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

+15(зажигание): на замке зажигания или под приборной панелью со стороны водителя, в блоке предохранителей, предохранитель №26, **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод или **ЧЕРНЫЙ** провод.

КНОПКИ ДВЕРЕЙ: Под приборной панелью со стороны водителя, справа от рулевой колонки, многофункциональный блок, **БЕЛЫЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №2, **БЕЛЫЙ/СИНИЙ** провод. Тот же провод, что и для багажника. Или под приборной панелью со стороны водителя, **КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод. Положительный сигнал.

КНОПКА БАГАЖНИКА: Под приборной панелью со стороны водителя, справа от рулевой колонкой, многофункциональный блок, **БЕЛЫЙ** 6-ти контактный разъем, контакт №2, **БЕЛЫЙ/СИНИЙ** провод. Тот же провод, что и для дверей.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ: Под приборной панелью со стороны водителя, справа от рулевой колонки, многофункциональный блок.

- СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 6-ти контактный разъем, контакт №1, ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ провод или ЗЕЛЕНЫЙ разъем Е, контакт №1, ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ провод.
- СИНИЙ 6-ти контактный разъем, контакт №4, ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод или ГОЛУБОЙ разъем F, контакт №4, ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод.
- **+50(стартер):**В моторном отсеке со стороны водителя, в блоке предохранителей, **БЕЛЫЙ** 8-ми контактный разъем, контакт №3, **ЧЕРНЫЙ** провод или в моторном отсеке со стороны водителя, на блоке реле, реле №20, **КОРИЧНЕВЫЙ** провод.

БЕНЗОНАСОС: Автомобиль с 2-мя бензонасосами. В моторном отсеке со стороны водителя, в блоке предохранителей **РОЗОВЫЙ** 8-ми контактный разъем, контакт №1, КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод, контакт №4, КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод или в моторном отсеке, в блоке предохранителей, **РОЗОВЫЙ** провод, левая сторона, контакт №8, КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод.

СПИДОМЕТР: Под приборной панелью, СИНИЙ 32-х контактный разъем Т32а, контакт №3.

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Провода **CAN** расположены, к примеру, под упором для ног со стороны водителя. **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/ЗЕЛЕНЫМ** проводом. **СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/КОРИЧНЕВЫМ** проводом.

ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

- Автомобиль без оригинальной сигнализации: внутри двери водителя, жгут проводов между электроприводом и блоком, **СЕРЫЙ/ГОЛУБОЙ** провод для открытия и **ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ** провод для закрытия. Отрицательное управление.
- Автомобиль с оригинальной сигнализацией: Используйте оригинальный пульт дистанционного управления, чтобы снять сигнализацию с охраны.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей, багажника и капота распознаются шиной CAN.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

