



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RENAULT CLIO III (CODE) с 2006 г.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 3200, 7000, 5000, As3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ:

В багажнике со стороны водителя 4-х контактный **ЧЁРНЫЙ** разъём.

Контакты оригинального разъёма **RENAULT**:

№1 -

№2 - Линия передачи данных.

№3 -

№4 -

СПИДОМЕТР:

В разъёме радиоприемника, разъем "ISO", контакт № 1 **БЕЛЫЙ** провод.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Под приборным щитком со стороны водителя, в multifunctionальном блоке управления, в **ЧЁРНОМ** 18-ти контактном разъёме, контакт № A1 **ФИОЛЕТОВЫЙ** провод и контакт № A2 **ЗЕЛЕНый** провод.

СОЕДИНЕНИЕ MED:

СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ провод центрального блока med соединить с проводом, контакт №2 (Линия передачи данных).

ВНИМАНИЕ:

- Багажник и кнопки дверей контролируются системой (линией передачи данных).
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков, их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.

