

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ:**

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ:****CAN BUS:**

В **ЧЕРНОМ** блоке **ECU**, **СЕРЫЙ** разъем.  
**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ** проводом.  
**СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод med соединить с **РОЗОВЫМ** проводом.

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**

**БЕЛЫЙ** разъем:  
**СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.  
**КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод.

- +30:** **КОРИЧНЕВЫЙ** разъем в блоке предохранителей, **КРАСНЫЙ** провод.
- +15:** на замке зажигания, **ЗЕЛЕНЫЙ** провод.
- +50:** на замке зажигания, **БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод.

**СПИДОМЕТР:**

За приборной панелью.  
**ЗЕЛЕНЫЙ** 22-х контактный разъем (левая сторона).  
**ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод, контакт №19.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

**ВНИМАНИЕ:** вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.

