

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия последней двери.


ВНИМАНИЕ! Управление только от оригинального пульта дистанционного управления или карты постановки/снятия, а не от кнопок дверей или багажника.

СОЕДИНЕНИЯ:

В **СЕРОМ** разъёме.

СИНЕ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **БЕЛЫМ** проводом.

СИНЕ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **ОРАНЖЕВЫМ/БЕЛЫМ** проводом,

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Кнопки дверей и багажника контролируются шиной CAN, кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных радиолокационных датчиков их следует отсоединить.

ВНИМАНИЕ: вся выше указанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную систему.