ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SKODA модель SUPERB с 09/2008 CAN BUS

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED AS3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия всех дверей.

CAN BUS:
В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем.
СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод **med** подключить к **ОРАНЖЕВОМУ/ЗЕЛЕНОМУ** проводу **CAN BUS HIGH**.
СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод **med** подключить к **ОРАНЖЕВОМУ/КОРИЧНЕВОМУ** проводу **CAN BUS LOW**.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Кнопки дверей и багажника распознаются шиной **CAN**.
Распознавание кнопки капота необходимо проверить.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:
Управление по одному проводу ТОЛЬКО ДЛЯ:
MED 6000/7000 / MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.
В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем, **отрицательное управление**.
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод **med** подключить к **ФИОЛЕТОВОМУ/КРАСНОМУ** проводу, контакт **№ 7**.

+30:
В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем. **КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ** провод, контакт **№ 42**.

GND:
В блоке предохранителей **КОРИЧНЕВЫЙ** 52-контактный разъем. **КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт **№ 5**.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, так как производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.
При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA CERTIFICATO DA DNV UNI EN ISO 9001