

NISSAN

ALMERA

с 2002

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

+15: В жгуте проводов блока зажигания, **ФИОЛЕТОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод

Кнопки дверей/капота/багажника

Кнопки дверей: На выходе из двери водителя, **КРАСНЫЙ** провод с **СЕРЫМИ** метками

Кнопки багажника: На кнопке или рядом с лампой освещения багажника.

Кнопка капота: Необходимо установить дополнительно.

Указатели поворотов

В разьеме кнопки переключателя аварийного светового сигнала ("BLINKER").

+ 50 (зажигание): На блоке зажигания, **БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ** провод.

Спидометр

Под приборной панелью, в центре, со стороны пассажира, в отсеке для ног, в **БЕЛОМ 20-контактном** разьеме, контакт №18, **ФИОЛЕТОВЫЙ/КРАСНЫЙ** провод.

Электростеклоподъемники

Использовать модуль **AZC**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ MED

Для MED 2200 – MED 4000 – MED 6000 – MED LOCKER

Центральный замок

На выходе из двери водителя, **КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНый** провод для открытия и **БЕЛый** провод для закрытия. Следовать схеме подключения для ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ команд.

ВНИМАНИЕ: Вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему. При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.