



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД
BMW	СЕРИЯ 7	2003

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ:

Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации при закрывании дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 3000:

Разрежьте CAV 3000 на части, отключив биполярный соединительный зажим. Соедините между собой ЖЕЛТЫЙ и СИНИЙ провода, изолируйте их. На выходе передней пассажирской двери в ЧЕРНОМ соединительном разъеме с 4 концами: ЧЕРНЫЙ CAV 3000: ЛИЛОВЫЙ провод PIN 2, ЯРКО ОРАНЖЕВЫЙ CAV 3000: ФИОЛЕТОВЫЙ провод PIN 3

Внимание: провода должны быть герметично запаяны.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Кнопки дверей и багажника распознаются посредством устройства "CAN". – Для правильного функционирования штатного устройства открывайте и закрывайте двери исключительно при помощи штатного дистанционного управления. Если автомобиль закроется с пульта, а открывается ключом в блокирующем устройстве, это мгновенно изменяет нормальную работу центрального замка. Поэтому используйте такие операции только в экстренных случаях. Внимательно изучите руководство по эксплуатации автомобилем. – Охранное устройство MED деактивируется только посредством сигналов со штатного передатчика, нажатием кнопок открывания дверей или багажника. - Она активируется только посредством дистанционного запираения дверей со штатного передатчика. Если посредством штатного дистанционного управления активируется открывание дверей и открывание происходит не эффективно, каждые 10 сек двери будут автоматически закрываться без сигналов. Охранный комплекс в данном режиме не реактивируется автоматически. - Активировав постановку в охрану при закрытых дверях вы деактивируете систему при открывании багажника с пульта; закрывание багажника реактивирует систему (при закрытых дверях). – Если автомобиль располагает штатными радарными датчиками их нужно полностью удалить.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ:

Устранение мигания габаритов при включении\выключении. Включение сигнализации при закрывании дверей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХРАННОГО КОМПЛЕКСА MED 5000:

На выходе передней пассажирской двери в ЧЕРНОМ соединительном разъеме с 4 концами: СИНЕ/КРАСНЫЙ охранный комплекс MED: ЛИЛОВЫЙ провод PIN 2, СИНЕ/ЖЕЛТЫЙ охранный комплекс MED: ФИОЛЕТОВЫЙ провод PIN 3 **Внимание:** провода должны быть герметично запаяны.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Кнопки дверей и багажника распознаются посредством устройства "CAN". – Для правильного функционирования штатного устройства открывайте и закрывайте двери исключительно при помощи штатного дистанционного управления. Если автомобиль закроется с пульта, а открывается ключом в блокирующем устройстве, это мгновенно изменяет нормальную работу центрального замка. Поэтому используйте такие операции

только в экстренных случаях. Внимательно изучите руководство по эксплуатации автомобилем. – Охранное устройство MED деактивируется только посредством сигналов со штатного передатчика, нажатием кнопок открывания дверей или багажника. - Она активируется только посредством дистанционного запираения дверей со штатного передатчика. Если посредством штатного дистанционного управления активируется открывание дверей и открывание происходит не эффективно, каждые 10 сек двери будут автоматически закрываться без сигналов. Охранный комплекс в данном режиме не реактивируется автоматически. - Активировав постановку в охрану при закрытых дверях, вы деактивируете систему при открывании багажника с пульта; закрывание багажника реактивирует систему (при закрытых дверях). – Если автомобиль располагает штатными радарными датчиками их нужно полностью удалить.