



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка	Модель	Год
OPEL	ASTRA	с 2004

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 3000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ MED 3000:

- Обрежьте CAV 3000 до нужных размеров, удалив биполярный соединитель. Соедините между собой ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ и СИНИЙ провода CAV 3000 (место соединения пропаять) и заизолировать. Внизу под панелью управления со стороны водителя, возле рычага открытия капота, в СЕРОМ 103 полюсном разъеме блока, отмеченного AMP GM, pin n. 50 или pin n. 51, ЗЕЛЕНый провод или в проводах двери водителя. ЗЕЛЕНый провод подсоединить к ЧЕРНОМУ проводу CAV 3000.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки двери и багажник определяются CAN-шиной автомобиля.
- Если машина располагает штатными ультразвуковыми датчиками, необходимо исключить их работу. Используйте штатные ультразвуковые датчики фирмы MED.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ MED 5000

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключение мигания указателей поворотов при постановке/снятии с охраны.

СОЕДИНЕНИЯ MED 3000:

Внизу под панелью управления со стороны водителя, возле рычага открытия капота, в СЕРОМ 103 полюсном разъеме блока, отмеченного AMP GM, pin n. 50 или pin n. 51, ЗЕЛЕНый провод или в проводах двери водителя. ЗЕЛЕНый провод подсоединить к проводу СИНИЙ/КРАСНЫЙ **MED 5000**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки двери и багажник определяются CAN-шиной автомобиля.
- Если машина располагает штатными ультразвуковыми датчиками, необходимо исключить их работу. Используйте штатные ультразвуковые датчики фирмы MED.