

**FORD FOCUS C-MAX 2004 CAN
для моделей MED 5000.F / 3200.F / AS3.F**

С двумя 3-х кнопочными штатными пультами дистанционного управления, режимы отпирание/запирание, отпирание багажника

При запирании со штатного пульта дистанционного управления **указатели поворотов мигают 2 раза.**

При отпирании со штатного пульта дистанционного управления **указатели поворотов мигают 1 раз.**

При отпирании багажника со штатного пульта дистанционного управления **указатели поворотов не мигают.**

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

Отключить мигание указателей поворотов при постановке и снятии системы **med** с охраны.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Найдите за бардачком со стороны пассажира многофункциональный распределительный блок, белого цвета, найдите коричневый 32-х контактный разъем, с обозначением FLOOR 2.

СЕРЫЙ провод, контакт №32 (CAN H), подсоединить к **СИНЕМУ/КРАСНОМУ** проводу **med**.

СИНИЙ провод, контакт №16 (CAN L), подсоединить к **СИНЕМУ/ЖЁЛТОМУ** проводу **med**.

**УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:**

Найдите за бардачком со стороны пассажира многофункциональный распределительный блок белого цвета, найдите коричневый 46-ти контактный разъем, обозначенный FLOOR 1.

СИНИЙ провод, контакт №32

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод, контакт №33


**+50 СТАРТЕР:**

СЕРЫЙ/ЧЁРНЫЙ провод, контакт № 7, находящийся на 7ми контактном разъеме черного цвета, непосредственно на замке зажигания.

+15 ЗАЖИГАНИЕ:

ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ провод, контакт № 1 в 7-ми контактном разъеме черного цвета непосредственно на замке зажигания.

Или **ЗЕЛЁНЫЙ/БЕЛЫЙ** провод, контакт № 27, находящийся на многофункциональном распределительном блоке, который расположен за бардачком со стороны пассажира, в **ЗЕЛЁНОМ** 41-контактном разъеме, обозначенном FRONT 1.

**БЕНЗОНАСОС:**

ЗЕЛЁНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ провод, находящийся за бардачком со стороны пассажира.